AP04

Absolute Positionsanzeige mit RS485 / SIKONETZ5-Schnittstelle

Benutzerhandbuch





Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hinweise	, 4
1.1	Dokumentation	4
2	Anzeige und Bedientasten	. 4
2.1	Allgemein	
2.2	LCD-Anzeige	
2.2	•	
2.3	LED-Anzeige	
2.4	Tasten	5
3	Funktionsbeschreibung	. 6
3.1	Betriebsarten	
3.2	Positionsüberwachung	
3.3	Schleifenpositionierung	
3.4	Parametrierung der Positionsanzeige	
3.4		
3.	4.1.1 Parametrierung starten	
3.	4.1.2 Werteingabe	
3.	4.1.3 Wertauswahl	9
3.	4.1.4 Menüauswahl	10
3.	4.1.5 Busparameter	11
3.	4.1.6 Positionierung	11
3.	4.1.7 Visualisierung	13
3.	4.1.8 Optionen	14
3.4	.2 Parametrierung über Schnittstelle	14
4	Parameterbeschreibung	15
5	Warnungen / Störungen	
5.1	Warnungen	
5.2	Störungen	
6	Systembefehle	
6.1	Kalibrierung	
6.2	Werkseinstellung herstellen	
6.3	Abgleichfahrt	23
7	Kommunikation über Serviceprotokoll	23
7.1	Allgemein	23
7.2	System-Statuswort	24
7.3	System-Statuswort	24
7.4	Befehlsliste Serviceprotokoll	25
8	Kommunikation über SIKONETZ5	29
8.1	Schnittstelle	29
8.2	Datenaustausch	29

8.3	Telegrammaufbau	29
8.3.1	Befehl	30
8.3.2	Knotenadresse	30
8.3.3	Parameteradresse	30
8.3.4	Steuerwort	30
8.3.5	Zustandswort	31
8.3.6	Daten	31
8.3.7	Checksumme	32
8.4	Synchronisation	32
8.5	Fehlertelegramm	32
8.5.1	SIKONETZ5 Fehlercodes	
8.6	Störungen	
8.7	Kommunikationsüberwachung	
8.7.1	Bus-Timeout	
8.7.2	Programmierverriegelung	34
8.8	Parametrierung über SIKONETZ5	
8.9	Zugriffsbeispiele	
8.9.1	Beispiel Parameter lesen	
8.9.2	Beispiel Parameter schreiben	38

1 Allgemeine Hinweise

1.1 Dokumentation

Zu diesem Produkt gibt es folgende Dokumente:

- Datenblatt beschreibt die technischen Daten, die Abmaße, die Anschlussbelegungen, das Zubehör und den Bestellschlüssel.
- Montageanleitung beschreibt die mechanische und die elektrische Montage mit allen sicherheitsrelevanten Bedingungen und den dazugehörigen technischen Vorgaben.
- Benutzerhandbuch zur Inbetriebnahme und zum Einbinden der Anzeige in ein Feldbussystem.

Diese Dokumente sind auch unter http://www.siko-global.com/de-de/service-downloads zu finden.

Dieses Handbuch ist gültig ab Softwareversion V1.01!

2 Anzeige und Bedientasten

2.1 Allgemein

Die Positionsanzeige verfügt über eine zweizeilige Anzeige mit Sonderzeichen und drei Bedientasten. Über die Tasten wird das Gerät parametriert und gesteuert. Eine LED (1) dient der Positionierüberwachung.




Abb. 1: Bedienelemente

APO4-RS485/SIKONETZ5 Datum: 15.07.2014 Art. Nr. 86217 Änd. Stand 221/14 Seite 4 von 38

2.2 LCD-Anzeige



Der Anzeigebereich ist auf -19999 ... 99999 beschränkt. Werte außerhalb dieses Bereichs werden mit der Anzeige "FULL" dargestellt.

Bei anliegender Versorgungsspannung an der Positionsanzeige werden in der 1. Zeile die Istposition und mit Werkseinstellung in der 2. Zeile der Sollwert dargestellt. Die angezeigten Werte sind abhängig von der Betriebsart.

Zur Unterstützung der Positionierung werden Richtungsanzeigen (Pfeile) angezeigt. Bei kritischem oder unzureichendem Batteriezustand wird das Batteriesymbol eingeblendet.

Ist die Kettenmaß-Funktion aktiv wird das Kettenmaßsymbol → angezeigt.

2.2.1 **Erweiterter Anzeigenbereich**

Sollen Werte bis -99999 dargestellt werden so ist dies im Betrieb mit SIKONETZ5-Protokoll mit Hilfe des Steuerworts, Bit3 möglich. Ist dieses Bit gesetzt und der anzuzeigende Wert befindet sich im Bereich zwischen -19999 ... -99999 so wird das negative Vorzeichen und die höchstwertige Ziffer abwechselnd blinkend dargestellt. Wird der Bereich von -99999 weiter unterschritten erscheint "FULL" in der Anzeige.

2.3 **LED-Anzeige**

Im Grundzustand (Werkseinstellung) hat die LED-Anzeige folgende Bedeutung:

Istposition	LED	Zustand
im	grün	ein
Zielfenster1	rot	aus
außerhalb	rot	ein
Zielfenster1	grün	aus

Tabelle 1: LED-Anzeigen

2.4 Tasten

Das Drücken der 🐧 - Taste schaltet die Kettenmaß-Funktion ein- bzw. aus.

Das Drücken der 🛨 - Taste startet die Kalibrierung (siehe Kapitel 6.1 Kalibrierung) und quittiert eine vorliegende Störung (siehe Kapitel 5.2 Störungen).

Das Drücken der 🛨 - Taste startet den Parametriermodus (siehe Kapitel 3.4 Parametrierung der Positionsanzeige).

SIKO AP04-RS485/SIKONETZ5 Datum: 15.07.2014 Art. Nr. 86217 Änd. Stand 221/14 Seite 5 von 38



3 Funktionsbeschreibung

3.1 Betriebsarten

Es wird zwischen den Betriebsarten absolute Position, Differenzwert und Modulo unterschieden.

Betriebsart	Absolute Position	Differenzwert	Modulo
Zeile 1	Istposition	Istposition	Istposition
Zeile 2	Sollwert	Differenzwert	Sollwert

Tabelle 2: Anzeige bei unterschiedlichen Betriebsarten

Absolute Position:

Es werden lineare absolute Positionswerte angezeigt.

Differenzwertanzeige:

Bei Werkseinstellung: Differenzwert = Istposition - Sollwert

(zur Differenzwertbildung siehe Kapitel 4 Parameterbeschreibung ⇒ Parameter Nr. 32)

Moduloanzeige:

Es werden Positionswerte von 0° bis 360° angezeigt.

Mit Hilfe des Parameters "Dezimalstellen" (siehe ⇒ Parameter Nr. 15) wird die Auflösung und der Modulopunkt der dargestellten Werte eingestellt.

Dezimalstellen Anzeigenauflösung		Wertebereich
0	1°	0° 360°
1	1/10°	0,0° 360,0°
2	1/100°	0,00° 360,00°

3.2 Positionsüberwachung

(siehe auch Kapitel 3.3 Schleifenpositionierung)

Richtungspfeile: (siehe auch Kapitel 4 Parameterbeschreibung ⇒ Parameter Nr. 18)

Zur Unterstützung bei der Positionierung werden in der Anzeige Richtungspfeile dargestellt solange sich der aktuelle Istpositionswert außerhalb des Zielfensters1 (siehe Kapitel 4 Parameterbeschreibung ⇒ Parameter Nr. 27) befindet. Die Pfeile stellen dabei die Drehrichtung dar, in der die Welle verdreht werden muss um den Sollwert zu erreichen. Ein Pfeil nach links bedeutet, dass die Welle gegen den Uhrzeigersinn verdreht werden muss. Ein Pfeil nach rechts verlangt eine Drehung im Uhrzeigersinn.

In der Betriebsart Moduloanzeige wird jeweils der kürzeste Verfahrweg zum Sollwert angezeigt.

SIKO AP04-RS485/SIKONETZ5 Datum: 15.07.2014 Art. Nr. 86217 Änd. Stand 221/14 Seite 6 von 38



Funktionsbeschreibung

Beispiel:

Betriebsart = Moduloanzeige

Istwert = 5°

Sollwert = 355°

⇒ angezeigter Verfahrweg: um (-)10°

LED-Anzeige: (siehe z. B. Kapitel 4 Parameterbeschreibung ⇒ Parameter Nr. 12)

Bei Werkseinstellung leuchtet die LED grün solange sich die Istposition innerhalb des programmierten Fensters befindet. Wird das Zielfenster1 verlassen, so leuchtet die LED rot.

Ein zusätzliches Zielfenster (Zielfenster2) und eine zugehörige Visualisierung kann zusätzlich parametriert werden (siehe Kapitel 4 Parameterbeschreibung ⇒ Parameter Nr. 27, 28 und 29).

System-Statuswort und SIKONETZ5 Zustandswort (siehe Kapitel 4 Parameterbeschreibung ⇒ Parameter Nr. 33):

Im System-Statuswort bzw. Zustandswort wird bei Erreichen des Zielfensters1 das dynamische und statische Zielfenster-erreicht-Bit gesetzt. Bei Verlassen des Zielfensters1 wird das dynamische Bit gelöscht. Das statische Bit muss vom Anwender quittiert werden.

Beispiel Positionsüberwachung:

Parametrierung: Werkseinstellung

Zusätzlich: Zielfenster2 = 15

Visualisierung Zielfenster2 = 1 Sollwert = 100




Abb. 2: Positionierüberwachung

APO4-RS485/SIKONETZ5 Datum: 15.07.2014 Art. Nr. 86217 Änd. Stand 221/14 Seite 7 von 38

3.3 Schleifenpositionierung

ACHTUNG

Die LED-Anzeige bezieht sich immer auf den tatsächlichen Sollwert, nicht den Schleifenwert.

Das Zielfenster1 wird auch auf die Schleifenlänge angewandt.

Beim Betrieb der Positionsanzeige an einer Spindel oder mit einem zusätzlichen Getriebe besteht die Möglichkeit, das Spindel- bzw. externe Getriebespiel mit Hilfe der Schleifenpositionierung auszugleichen. Hierbei erfolgt die Anfahrt des Sollwertes immer von der gleichen Richtung. Die Anfahrrichtung und Schleifenlänge kann bestimmt werden.

Beispiel:

Richtung in der jede Sollposition angefahren werden soll ist positiv.

• Fall 1 ⇒ neue Position ist größer als Istposition:

Die Sollposition wird direkt angefahren.

Fall 2 ⇒ neue Position ist kleiner als Istposition:

Die Richtungspfeile der Positionsanzeige zeigen an, dass um die Schleifenlänge über die Sollposition hinaus verfahren werden soll. Anschließend wird der Sollwert in positiver Richtung angefahren.




Abb. 3: Positionierung Schleife+

APO4-RS485/SIKONETZ5 Datum: 15.07.2014 Art. Nr. 86217 Änd. Stand 221/14 Seite 8 von 38

Parametrierung der Positionsanzeige 3.4

Die Positionsanzeige kann sowohl manuell über die Tasten als auch über die Busschnittstelle komplett parametriert werden.


3.4.1 Manuelle Parametrierung

3.4.1.1 Parametrierung starten

Nach Anlegen der Versorgungsspannung befindet sich die Positionsanzeige auf der obersten Ebene der Menüstruktur (Default/Auslieferungszustand).

Bei Betätigen der 🛨 - Taste wird die eingestellte Knotenadresse und Baudrate angezeigt. Nach Ablauf der Freigabezeit startet die Parametrierung (siehe Kapitel 4 Parameterbeschreibung ⇒ Parameter Nr. 9).

3.4.1.2 Werteingabe



Werteingaben erfolgen über die 🚹 - Taste und die 🛨 - Taste. Eingaben werden durch Drücken der * - Taste bestätigt.

- Taste Auswahl Dezimalstelle

1 - Taste Werteingabe

3.4.1.3 Wertauswahl

Bei einigen Parametern besteht die Möglichkeit, Werte aus einer Liste auszuwählen.

Direkte Werteingaben sind dort nicht möglich.

Mit der 🕈 - Taste kann der Wert aus der Liste ausgesucht werden. Mit der 🛣 - Taste wird die Auswahl bestätigt.

SIKO AP04-RS485/SIKONETZ5 Datum: 15.07.2014 Art. Nr. 86217 Änd. Stand 221/14 Seite 9 von 38



3.4.1.4 Menüauswahl




Abb. 4: Menüauswahl

Busparameter 3.4.1.5

Menü	PA-A
	ьи5

Parameter-Anzeige	Parameter Nr. lt. Kapitel 4	Beschreibung
ld	3	Knotenadresse Wertebereich: 0 - 31
ьЯUd	4	Baudrate Auswahl: 576: 57600 Baud 1152: 115200 Baud 192: 19200 Baud
PrECL	5	Protokoll Auswahl: 5n5: SIKONETZ5 5EruE: Serviceprotokoll
6USE0	6	Bus Timeout Wertebereich: 0 - 20
i nHbt	36	Antwortverzögerung Wertebereich: 0 - 10

Tabelle 3: Menü Busparameter

Positionierung 3.4.1.6

Menü	PArA
	P05 IL

Parameter-Anzeige	Parameter Nr. lt. Kapitel 4	Beschreibung
APU	24	Anzeige pro Umdrehung / Spindelsteigung Wertebereich: 0 - 59999
dE€ 1	15	Dezimalstellen Auswahl: : 0
		0 l: 0.1 002: 0.02
		0003: 0.003 00004: 0.0004

AP04-RS485/SIKONETZ5 Änd. Stand 221/14 Seite 11 von 38 Datum: 15.07.2014 Art. Nr. 86217

Parameter-Anzeige	Parameter Nr. lt. Kapitel 4	Beschreibung
9 IN	16	Anzeigendivisor Auswahl: I: 1 II: 10
		100: 100 1000: 1000
rotAt	23	Drehrichtung Auswahl: Er: Drehrichtung i EEr: Drehrichtung e
CAL 16	26	Kalibrierwert Wertebereich: -9999 9999
CAL 16		Auswahl: no: keine Kalibrierung YE5: Kalibrierung jetzt durchführen
OFF5Ł	25	Offset Wertebereich: -9999 9999
EAr91	27	Zielfenster 1 Wertebereich: 0 - 9999
POEAL	30	Positionier - Art Auswahl: d Ir: direkt POS: Schleife + nE9: Schleife -
LOOP	31	Schleifenlänge Wertebereich: 0 - 9999
EA-92	28	Zielfenster 2 Wertebereich: 0 - 9999

Tabelle 4: Menü Positionierung

AP04-RS485/SIKONETZ5 Datum: 15.07.2014 Art. Nr. 86217 Änd. Stand 221/14 Seite 12 von 38

3.4.1.7 Visualisierung

Menü	PArA
	U 15 10

Parameter-Anzeige	Parameter Nr. lt. Kapitel 4	Beschreibung
d ISPL	19	Anzeigenausrichtung Auswahl: 0:0° 180:180°
9rEEn	13	Funktion LED grün Auswahl: an: Anzeige des Betriebszustands OFF: Aus
rEd	12	Funktion LED rot Auswahl: an: Anzeige des Betriebszustands OFF: Aus
FLASH	14	Funktion LED Blinken Auswahl: an: LED Blinken Ein OFF: Aus
E2U 15	29	Visualisierung des Zielfensters 2 Auswahl: 9-EEn: Zielfenster 2 erreicht: LED grün -Ed: Zielfenster 2 erreicht: LED rot OFF: Funktion Aus
Ind IC	18	Funktion Richtungsanzeige Auswahl: on: Ein InUr 5: invertiert OFF: Aus
L InE2	20	Anzeigewert 2. Displayzeile Auswahl: an: Sollwert OFF: Aus

Tabelle 5: Menü Visualisierung

AP04-RS485/SIKONETZ5 Datum: 15.07.2014 Art. Nr. 86217 Änd. Stand 221/14 Seite 13 von 38

3.4.1.8 **Optionen**

Menü	PA-A
	OPŁ 10

Parameter-Anzeige	Parameter Nr. lt. Kapitel 4	Beschreibung
CdELR	9	Freigabezeit Tasten Wertebereich: 1 60
rESEL	11	Tastenfunktionsfreigabe für Reset (Kalibrierung) Auswahl: an: Reset per Taste freigegeben
		OFF: Reset per Taste gesperrt
InC	10	Tastenfunktionsfreigabe für Kettenmaß Auswahl:
		മറ: Kettenmaß per Taste freigegeben
		OFF: Kettenmaß per Taste gesperrt
di FF	32	Berechnungsformel des Differenzwertes Auswahl:
		PO-EA: Differenzwert = Istposition - Sollwert
		ĿЯ-Рロ: Differenzwert = Sollwert - Istposition
OPEYP	8	Betriebsart der Anzeige Auswahl:
		ЯЬ5: Anzeige der absoluten Istposition und des Sollwertes
		ರ ،FF: Anzeige der absoluten Istposition und des Differenzwertes
		ิ AngLE: Anzeige von Winkelwerten (0 360°)
COAE		Systembefehle Auswahl:
		!」□2: nur Standardparameter auf Default
		II IΩ5: nur Busparameter auf Default
		00 100: Abgleich starten

Tabelle 6: Menü Optionen

3.4.2 Parametrierung über Schnittstelle

Die Positionsanzeige kann komplett über die RS485-Schnittstelle im SIKONETZ5-Protokoll parametriert werden (siehe Kapitel 8.8 Parametrierung über SIKONETZ5).

AP04-RS485/SIKONETZ5 Datum: 15.07.2014 Art. Nr. 86217 Änd. Stand 221/14 Seite 14 von 38



4 Parameterbeschreibung

Spalte	Erläuterung
S	"S" = Übergebener Parameter wird nichtflüchtig im Gerät gespeichert "-" = Übergebener Parameter wird flüchtig im Gerät gespeichert
С	Parameterklasse 1 = Standardparameter 2 = Busparameter
Р	Schreibzugriff auf den Parameter kann über den Parameter 21 "Programmiermode Konfiguration" verriegelt werden.

Nr.	Name	Auswahl / Wert	Default	Beschreibung		С	P
1	Istposition	nur lesbar	-	Absolute Istposition	-	-	-
2	Sollwert	-999999 999999	0	Absolute Zielposition In der Anzeige darstellbar: -19999 99999	-	-	P
3	Knoten- Adresse	0 31	1	SIKONETZ5: Einstellung der SIKONETZ5 Knotenadresse. Parameteränderungen werden erst nach einem Kaltstart oder Software-Reset aktiv. Serviceprotokoll: keine Funktion		2	P
4	Baudrate RS485	0 2	1	Baudrate der RS485 Schnittstelle: 0 = 19200 1 = 57600 2 = 115200 Parameteränderungen werden erst nach einem Kaltstart oder Software-Reset aktiv.		2	Р
5	Protokoll	0 1	0	Protokoll der RS485 Schnittstelle: 0 = SIKONETZ5 1 = Serviceprotokoll Parameteränderungen werden erst nach einem Kaltstart oder Software-Reset aktiv.		2	Р
6	Bus Timeout	0 20	0	SIKONETZ5: Angabe des Bus Timeouts in x100 ms 0 = Funktion deaktiviert (siehe Kapitel 8.7.1 Bus-Timeout) Serviceprotokoll: keine Funktion	S	2	P

AP04-RS485/SIKONETZ5 Datum: 15.07.2014 Art. Nr. 86217 Änd. Stand 221/14 Seite 15 von 38

Nr.	Name	Auswahl / Wert	Default	Beschreibung	S	С	P
7	Antwort- Parameter auf Sollwert schreiben	0 2	0	SIKONETZ5: Dieser Parameter definiert die Antwort auf den Befehl Sollwert Schreiben. 0 = Sollwert 1 = Istwert 2 = Differenzwert Serviceprotokoll: keine Funktion	S	2	P
8	Betriebsart	0 2	0	Art der Positionswertanzeige 0 = absolute Positionsanzeige 1 = Differenzwert 2 = Modulo (siehe Kapitel 3.1 Betriebsarten)	S	1	P
9	Freigabezeit Tasten	1 60	15	Anzeige / Tastensteuerung: Zeit in Sekunden, wie lange die - Taste gedrückt werden muss, bis die Konfiguration gestartet wird.		1	P
10	Tasten- Funktions- Freigabe Kettenmaß	0 1	1	Anzeige / Tastensteuerung: 0 = Funktion Kettenmaß gesperrt 1 = Funktion Kettenmaß freigegeben		1	P
11	Tasten- Funktions- Freigabe Reset	0 1	1	Anzeige / Tastensteuerung: 0 = Funktion Kalibrieren (Reset) per Taste gesperrt 1 = Funktion Kalibrieren (Reset) per Taste freigegeben		1	P
12	LED 1 rot	0 1	1	Funktion LED 1 rot: 0 = Aus 1 = positionsabhängige Anzeige (Ein) Wenn die positionsabhängige Anzeige für beide LEDs ausgeschaltet ist kann die LED über das Steuerwort (siehe Kapitel 8.3.4 Steuerwort) angesprochen werden.		1	P
13	LED 1 grün	0 1	1	Funktion LED 1 grün: 0 = Aus 1 = positionsabhängige Anzeige (Ein) Wenn die positionsabhängige Anzeige für beide LEDs ausgeschaltet ist kann die LED über das Steuerwort (siehe Kapitel 8.3.4 Steuerwort) angesprochen werden.	S	1	P
14	LED Blinken	0 1	1	Funktion LED Blinken: 0 = LED-Anzeige leuchtet konstant (wenn Ein) 1 = LED-Anzeige blinkt (wenn Ein)	S	1	P

AP04-RS485/SIKONETZ5 Datum: 15.07.2014 Art. Nr. 86217 Änd. Stand 221/14 Seite 16 von 38

Nr.	Name	Auswahl / Wert	Default	Beschreibung	S	С	P
15	Dezimal- stellen	0 4	0	0 Anzeige: Anzahl der Nachkommastellen 0 = 0 1 = 0.0 2 = 0.00 3 = 0.000 4 = 0.0000		1	P
16	Anzeigen- divisor	0 3	O Anzeige: Divisor, um den die Anzeigegenauigkeit gegenüber der Messauflösung vermindert wird. 0 = 1 1 = 10 2 = 100 3 = 1000		S	1	P
17	Anzeigen- divisor Anwendung	0 1	0	/Übertragungsgenauigkeit: 0 = Der Anzeigendivisor wird auf Sollwert und Istposition der Schnittstelle und der Anzeige angewendet. 1 = Der Anzeigendivisor wird nur in der Anzeige angewendet. Über die Schnittstelle werden die Werte mit		1	Р
18	Funktion Richtungs- anzeige	0 2	ungeteilter Auflösung übertragen. Anzeige: Die Richtungsanzeigen geben an, in welche Richtung die Welle verstellt werden muss, um in das eingestellte Zielfenster 1 zu gelangen. 0 = Ein 1 = invertiert 2 = Aus		S	1	P
19	Anzeigen- ausrichtung	0 1	0	Anzeige: Ausrichtung der Anzeige 0 = 0° 1 = um 180° gedreht		1	Р
20	Anzeigewert 2. Display- zeile	0 1	0	Anzeige: Parameter, der in der 2. Zeile der Anzeige dargestellt werden soll. 0 = Sollwert 1 = AUS		1	Р
21	Programmier- mode Konfigura- tion	0 1	0			1	Р

AP04-RS485/SIKONETZ5 Datum: 15.07.2014 Art. Nr. 86217 Änd. Stand 221/14 Seite 17 von 38

Nr.	Name	Auswahl / Wert	Default	Beschreibung	S	С	P
22	Programmier- mode	0 1	0	SIKONETZ5: 0 = Programmiermode Aus 1 = Programmiermode Ein Serviceprotokoll: keine Funktion		1	-
23	Drehrichtung	i, e	i	Zählrichtung des Messsystems: Bei drehender Welle im Uhrzeigersinn (Sicht auf die LCD- Anzeige) Drehrichtung i: ⇒ Zählrichtung positiv Drehrichtung e: ⇒ Zählrichtung negativ		1	P
24	APU / Spindel- steigung	0 59999	720	Anzeige pro Umdrehung / Spindelsteigung: Der Positionswert wird in x Inkrementen pro Umdrehung ausgegeben.		1	P
25	Offset	-9999 9999	0	Offsetwert: Änderungen des Offsetwertes gehen sofort nach der Eingabe / Übertragung unmittelbar bei der Berechnung des Positionswertes mit ein. Für den Fall einer Kalibrierung gilt: Positionswert = 0 + Kalibrierwert + Offsetwert		1	P
26	Kalibrierwert	-9999 9999	O Kalibrierwert: Änderungen des Kalibrierwertes werden erst nach der Kalibrierung (per ** - Taste oder S-Befehl) zur Berechnung des Positionswertes übernommen. Dann gilt: Positionswert = 0 + Kalibrierwert + Offsetwert		S	1	P
27	Zielfenster1	0 9999	5	Positionierfenster 1: Befindet sich die Istposition der Positionsanzeige innerhalb des programmierten Sollwertes ± diesem Fenster, ist die Zielposition ereicht. Dies wird in Werkseinstellung wie folgt dargestellt: LCD-Anzeige: keine Richtungspfeile LED-Anzeige: LED1 = grün System-Statuswort bzw. Zustandswort: Setzen der entsprechenden Bits.	S	1	P

AP04-RS485/SIKONETZ5 Datum: 15.07.2014 Art. Nr. 86217 Änd. Stand 221/14 Seite 18 von 38

Nr.	Name	Auswahl / Wert	Default	Beschreibung	S	С	P
28	Zielfenster2	0 9999	0	Positionierfenster 2: Zusätzliches Zielfenster um eine Annäherung an Zielfenster1 zu detektieren (siehe dazu auch Parameter Nr. 29 und Kapitel 3.2 Positionsüberwachung ff).		1	P
29	Zielfenster2- Visualisie- rung	0 2	0	Visualisierung des Zustandes "Zielfenster2 erreicht": Auswahl: 0 = Aus 1 = LED1 leuchtet grün 2 = LED1 leuchtet rot Befindet sich die Istposition innerhalb des Zielfensters2 aber außerhalb des Zielfensters1, leuchtet die LED-Anzeige wie hier eingestellt. Zusätzlich wird das Blinken der LED invertiert zu Parameter Nr. 14: LED Blinken geschaltet.		1	P
30	Positionier- Art	0 2	direkt	Positionierungsart: 0 = direkt: Sollwert kann direkt von der aktuellen Position angefahren werden	S	1	Р
				1 = Schleife +: zum Ausgleichen des Spindelspiels muss der Sollwert immer in positiver Richtung angefahren werden.			
				2 = Schleife -: zum Ausgleich des Spindelspiels muss der Sollwert immer in negativer Richtung angefahren werden.			
31	Schleifen- länge	0 9999	0	Schleifenlänge: siehe Kapitel 3.3 Schleifenpositionierung	S	1	Р
32	Differenz- wertbildung	0 1	0	Berechnung des Differenzwertes: 0: Differenzwert = Istposition – Sollwert	S	1	Р
				1: Differenzwert = Sollwert - Istposition			
33	System- Statuswort	nur lesbar	-	System-Statuswort siehe die Kapitel 7.3 System- Statuswort und 8.3.5 Zustandswort	-	-	-
34	Spannung Batterie	nur lesbar	-	Batteriespannung: Ausgabe erfolgt in 1/100 V	-	-	-
35	Software- version	nur lesbar	-	Softwareversion	S	-	-

AP04-RS485/SIKONETZ5 Datum: 15.07.2014 Art. Nr. 86217 Änd. Stand 221/14 Seite 19 von 38

Nr.	Name	Auswahl / Wert	Default	Beschreibung	S	С	P
36	Antwort- verzögerung	0 10	0	Antwortverzögerung: 0: keine Verzögerung 1 10: Anzahl der internen Programmzyklen, die abgewartet wird, bevor ein SN5-Bustelegramm beantwortet wird. Damit kann die Antwort auf ein Telegramm solange verzögert werden bis der Master empfangs- bereit ist. Der Wert 10 entspricht einer Verzögerung von ca. 5 ms.	S	2	P

Tabelle 7: Parameterbeschreibung

5 Warnungen / Störungen

5.1 Warnungen

Warnungen haben keinen Einfluss auf die Erfassung des absoluten Positionswertes. Warnmeldungen werden nach Beseitigung der Ursache gelöscht.

Mögliche Warnungen sind:

Batteriespannung für die absolute Positionserfassung unterschreitet den Grenzwert \Rightarrow umgehend Batteriewechsel vornehmen! Diese Warnung wird mit blinkendem Batteriesymbol — und im System-Statuswort bzw. Zustandswort dargestellt (siehe Kapitel 7.3 System-Statuswort bzw. Kapitel 8.3.5 Zustandswort).

SIKO APO4-RS485/SIKONETZ5 Datum: 15.07.2014 Art. Nr. 86217 Änd. Stand 221/14 Seite 20 von 38

5.2 Störungen

Störungszustände werden über die Anzeige und über die Schnittstelle signalisiert. Solange die Störungen vorliegen können sie über die Schnittstelle ausgelesen werden. Um zum Normalbetrieb zurück zu kehren müssen die Störungen mit der 🛣 - Taste oder über die Bus-Schnittstelle quittiert bzw. gelöscht werden.

(Zur Signalisierung und Quittierung im Serviceprotokoll siehe Kapitel 7.3 System-Statuswort bzw. über SIKONETZ5 Kapitel 8.3.4 Steuerwort und 8.3.5 Zustandswort.)

Anzeige	Störungscode SIKONETZ5	Bitbelegung im System-Statuswort bzw. Zustandswort	Störung
noErr	0x0000	-	kein Fehler
	0x0006	11+7	Batterie Unterspannung
SPEEd	0x0019	2+7	Drehzahl überschritten
СЅЬИЅ	0x0080	7	Checksumme SIKONETZ5
EobU5	0x0081	7	Timeout SIKONETZ5
UALUE	0x0082	7	Wertebereich überschritten / unpassend
LILO	0x0182	7	Wert unterschreitet unteres Limit
LIUP	0x0282	7	Wert überschreitet oberes Limit
noPAr	0x0083	7	Unbekannter Parameter
ACCE5	0x0084	7	Zugriff wird nicht unterstützt
Pr2ro	0x0184	7	write auf read only
rd2P0	0x0284	7	read auf write only
SEREE	0x0085	7	Fehler wegen Gerätezustand
noPr9	0x0385	7	Programmierverriegelung aktiv

Tabelle 8: Störungsmeldungen

Anzeige	Störung	Mögliche Auswirkung	Abhilfemaßnahmen
	Batterie leer	Positionswert nicht zuverlässig	Batteriewechsel + Kalibrierfahrt
SPEEd	Drehzahl überschritten	Positionswert nicht zuverlässig	Drehzahl drosseln + Kalibrierfahrt

Tabelle 9: Abhilfemaßnahmen

AP04-RS485/SIKONETZ5 Datum: 15.07.2014 Art. Nr. 86217 Änd. Stand 221/14 Seite 21 von 38

6 Systembefehle

6.1 Kalibrierung

Um eine Kalibrierung durchzuführen sind zwei Schritte notwendig:

- 1. Kalibrierwert eingeben / schreiben (siehe Kapitel 3.4.1.6 Positionierung und Kapitel 8 Kommunikation über SIKONETZ5 ⇒ Parameteradresse 0x1F)
- 2. Kalibrierung (Reset) durchführen (siehe Kapitel 2.4 Tasten, Kapitel 3.4.1.6 Positionierung oder Kapitel 8 Kommunikation über SIKONETZ5 ⇒ Parameteradresse 0xA0)

Eine Kalibrierung ist aufgrund des absoluten Messsystems nur einmal bei der Inbetriebnahme erforderlich. Bei der Kalibrierung wird der Kalibrierwert zur Berechnung des Positionswerts übernommen. Für den Fall der Kalibrierung gilt:

Positionswert = 0 + Kalibrierwert + Offsetwert

Kalibrierwert (siehe Kapitel 4 Parameterbeschreibung ⇒ Parameter Nr. 26)

Offsetwert (siehe Kapitel 4 Parameterbeschreibung ⇒ Parameter Nr. 25)

6.2 Werkseinstellung herstellen

In bestimmten Fällen, z. B. bei der Evaluation der Positionsanzeige kann es sinnvoll sein, die Werkseinstellungen des Gerätes wieder herzustellen. Dies kann auf folgende Arten geschehen:

Zugriff	Kodierun	g	Auf Werkseinstellung werden gesetzt
Manuell	PA-A OPL 10	CO4E	alle Parameter
		1 1 105 CO9E	nur Standardparameter
		CO4E 11105	nur Busparameter
Service-Protokoll	S	11100	alle Parameter
		11101	nur Standardparameter
		11102	nur Busparameter
SIKONETZ5	0xA0	1	alle Parameter
		2	nur Standardparameter
		5	nur Busparameter

Tabelle 10: Zugriff Werkseinstellungen

APO4-RS485/SIKONETZ5 Datum: 15.07.2014 Art. Nr. 86217 Änd. Stand 221/14 Seite 22 von 38

6.3 Abgleichfahrt

Die Positionsanzeige wird im Werk abgeglichen und ist dadurch voll funktionsfähig. Wird ein zusätzlicher Abgleich gewünscht müssen folgende Schritte durchgeführt werden:

Abgleich starten (siehe Tabelle 11: Zugriff Abgleich starten) In der Anzeige erscheint:

Ab9L INN

der Wert kann um +/- 1 variieren.

- Die Welle der Positionsanzeige entgegen dem Uhrzeigersinn mit einer Geschwindigkeit << 1 U/min verdrehen. Der Wert verändert sich langsam bis zu 103.
- 3. Wird dieser Wert zuletzt überschritten ist der Abgleichvorgang abgeschlossen. Die Positionsanzeige springt in den Normalbetrieb und zeigt die entsprechende Anzeige.
- 4. Positionsanzeige kalibrieren (siehe Kapitel 6.1 Kalibrierung) Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Positionswert nach der Abgleichfahrt zunächst nicht darstellbar ist und anstelle des Wertes deshalb "FULL" angezeigt wird. Nach der Kalibrierung wird der korrekte Wert angezeigt.

Der Abgleich kann wie folgt gestartet werden.

Zugriff	Kodierung		
Manuell	PA-A	COAE	
	0PE 10	00 100	
Service-Protokoll	S	00100	
SIKONETZ5	0xC3	1	

Tabelle 11: Zugriff Abgleich starten

7 Kommunikation über Serviceprotokoll

7.1 Allgemein

Das Service-Protokoll ermöglicht die Parametrierung und Steuerung der Positionsanzeige mit ASCII-Befehlen. Da dieses Protokoll nicht busfähig ist, dürfen keine weiteren Geräte an der RS485-Schnittstelle angeschlossen sein.

Ein ASCII-Terminal sendet einen Buchstaben und ggf. zusätzliche Parameter (ASCII). Die Positionsanzeige sendet daraufhin eine Antwort mit abschließendem <CR>.

19.2 kBit / 57.6 kBit (Werkseinstellung) / 115.2 kBit Verfügbare Baudraten: Weitere Einstellungen: keine Parität, 8 Datenbits, 1 Stoppbit, kein Handshake

SIKO AP04-RS485/SIKONETZ5 Datum: 15.07.2014 Art. Nr. 86217 Änd. Stand 221/14 Seite 23 von 38

7.2 System-Statuswort

Das System-Statuswort besteht aus 2 Byte und gibt den Zustand der Positionsanzeige wieder.

Fehlernummer	Beschreibung
?1	Eingabe einer unzulässigen Parameternummer
?2	unzulässiger Wertebereich

Tabelle 12: Kodierung Fehlernummer

7.3 System-Statuswort

Das System-Statuswort besteht aus 2 Byte und gibt den Zustand der Positionsanzeige wieder.

High- Byte								Low-	Byte	!					
	Bit-Nummer														
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
2 9				4	4			8	3						

Abb. 5: Aufbau System-Statuswort

Beispiel (grau hinterlegt):

binär: \Rightarrow 0010 1001 0100 1000 hex: 2 9

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Bedeutung der einzelnen Bits

Bit	Bedeutung	Wert = 0	Wert = 1
0	Richtungsanzeige ">"	aus	ein
1	Richtungsanzeige "<"	aus	ein
2	Drehzahlfehler	liegt nicht vor	Drehzahl ist oder war zu hoch
3	Zielfenster2 dynamisch	nicht erreicht	erreicht
4	Zielfenster1 statisch	nie erreicht	ist oder war erreicht
5	Zielfenster1 dynamisch	nicht erreicht	erreicht
6	Abweichung	Istposition < = Sollwert	Istposition > Sollwert
7	Störung	liegt nicht vor	liegt vor. Die Störungsursache muss beseitigt und quittiert werden.
8	Positionswertausgabe	dynamisch	eingefroren
9	Positionswert = Kettenmaß	aus	ein
10	reserviert	-	-
11	Batteriezustand (Warnung)	in Ordnung	kritisch
12	reserviert	-	-
13	Taste 1	nicht betätigt	betätigt
14	Taste 🔻	nicht betätigt	betätigt
15	Taste 🗲	nicht betätigt	betätigt

Tabelle 13: System-Statuswort



SIKO APO4-RS485/SIKONETZ5 Datum: 15.07.2014 Art. Nr. 86217 Änd. Stand 221/14 Seite 24 von 38

Befehlsliste Serviceprotokoll 7.4

Befehl	Länge	Antwort	Beschreibung	Parameter Nr. lt. Kapitel 4
Ay	2/17	"AP04_SN5_ zWVxxx>"	Gerätetyp / Softwareversion y=0: Hardwareversion; z = H y=1: Softwareversion; z = S	35
Ву	2/10 dez	"±xxxxxxx>"	Diagnose y=3: Spannung Batterie [1/100 V]	34
Ey	2/11	"±xxxxxxxx>"	Werte ausgeben ±xxxxxxxx = dezimaler Wert in Inkrementen	
			y=0: aktueller Sollwert	2
			y=1: Position bei Kettenmaßbildung	-
			y=2: Position bei Kalibrierung	-
			y=3: Kalibrierwert	26
			y=5: Offset	25
Fy±xxxxxxxx	11/2	">"	Werte eingeben ±xxxxxxxx dezimaler Wert in Inkrementen y=0: Sollposition (flüchtig)	2
			y=3: Kalibrierwert	26
			y=5: Offset	25
Cons	2 /7	"xxxxx>"		25
Gyy	3/7	*****	2 Byte-Wert ausgeben yy = Adresse xxxxx = dezimaler Wert	
			yy=00: APU / Spindelsteigung	24
			yy=01: Anzeigendivisor 0 = 1 1 = 10 2 = 100 3 = 1000	16
			yy=02: Anzeigendivisor Anwendung	17
			yy=03: Dezimalstellen 0 = 0 1 = 0.0 2 = 0.00 3 = 0.000 4 = 0.0000	15
			yy=04: Zielfenster1	27
			yy=05: Zielfenster2	28
			yy=06: Visualisierung Zielfenster2	29
			yy=07: Positionier-Art	30
			yy=08: Schleifenlänge	31

AP04-RS485/SIKONETZ5 Art. Nr. 86217 Änd. Stand 221/14 Seite 25 von 38 Datum: 15.07.2014



Befehl	Länge	Antwort	Beschreibung	Parameter Nr. lt. Kapitel 4
			yy=09: Funktion Richtungsanzeige 0 = Ein 1 = Invertiert 2 = Aus	18
			yy=10: Freigabezeit Tasten Bereich 1 - 60 Sekunden	9
			yy=11: Tastenfunktionsfreigabe Reset (Kalibrierung) 0 = Funktion per Taste gesperrt 1 = Funktion per Taste freigegeben	11
			yy=12: Tastenfunktionsfreigabe Kettenmaß 0 = Funktion per Taste gesperrt 1 = Funktion per Taste freigegeben	10
			yy=13: Anzeigenausrichtung 0 = 0° 1 = um 180° gedreht	19
			yy=14: LED Blinken 0 = Aus 1 = Ein	14
			yy=15: reserviert	-
			yy=16: LED rot 0 = Aus 1 = Ein	12
			yy=17: LED grün 0 = Aus 1 = Ein	13
			yy=18: Anzeigewert der 2. Displayzeile 0 = Sollwert 1 = aus	20
			yy=19: Differenzwertbildung 0: Differenzwert = Istposition - Sollwert 1: Differenzwert = Sollwert - Istposition	32
			yy=20: reserviert	-
			yy=21: Baudrate RS485 0 = 19200 1 = 57600 2 = 115200	4
			yy=22: Knotenadresse	3
			yy=23: Antwortverzögerung	36
Нууххххх	8/2	">"	2 Byte-Wert eingeben yy = Adresse xxxxx = dezimaler Wert	

AP04-RS485/SIKONETZ5 Datum: 15.07.2014 Art. Nr. 86217 Änd. Stand 221/14 Seite 26 von 38

Befehl	Länge	Antwort	Beschreibung	Parameter Nr. lt. Kapitel 4
			yy=00: APU / Spindelsteigung	24
			yy=01: Anzeigendivisor	16
			yy=02: Anzeigendivisor Anwendung	17
			yy=03: Dezimalstellen	15
			yy=04: Zielfenster1	27
			yy=05: Zielfenster2	28
			yy=06: Visualisierung Zielfenster2	29
			yy=07: Positionier-Art	30
			yy=08: Schleifenlänge	31
			yy=09: Funktion Richtungsanzeige	18
			yy=10: Freigabezeit Tasten	9
			yy=11: Tastenfunktionsfreigabe Reset (Kalibrierung)	11
			yy=12: Tastenfunktionsfreigabe Kettenmaß	10
			yy=13: Anzeigenausrichtung	19
			yy=14: LED Blinken	14
			yy=15: reserviert	-
			yy=16: LED rot	12
			yy=17: LED grün	13
			yy=18: Anzeigewert der 2. Displayzeile	20
			yy=19: Differenzwertbildung	32
			yy=20: reserviert	-
			yy=21: Baudrate RS485	4
			yy=22: Knotenadresse	3
			yy=23: Antwortverzögerung	36
K	1/2	">"	Software-Reset	-
L	1/2	">"	Kalibrieren (siehe Kapitel 6.1 Kalibrierung)	-
R	1/2	"xy"	System-Statuswort ausgeben (hex) Bedeutung der einzelnen Bits siehe Tabelle 13: System-Statuswort x = High Byte y = Low Byte	
Sxxxxx	6/2	">"	Gerät in den Grundzustand zurücksetzen / Systembefehle	
			x=00100: Abgleich starten (siehe Kapitel 6 Systembefehle)	

AP04-RS485/SIKONETZ5 Datum: 15.07.2014 Art. Nr. 86217 Änd. Stand 221/14 Seite 27 von 38

Befehl	Länge	Antwort	Beschreibung	Parameter Nr. lt. Kapitel 4
			x=11100: alle Parameter in den Grundzustand Achtung! Es werden alle Parameterklassen zurückgesetzt. Nach einem Neustart sind die Werkseinstellungen aktiv, dies gilt auch für das Bus-Protokoll und die Baudrate.	
			x=11101: nur Standardparameter in den Grundzustand	
			x=11102: nur Busparameter in den Grundzustand	
			x=11103: Störung quittieren	
			x=11104: Quittierung Zielfenster1 statisch (Beschreibung siehe Kapitel 3.2 Positionsüberwachung)	
			x=11105: bootloader aktivieren	
Ту	2/2	">"	Drehrichtung eingeben y=0: Drehrichtung i y=1: Drehrichtung e	23
U	1/11	"aabbccdxyz"	Sensordaten ausgeben aa = ADC-Sin bb = ADC-Cos cc = Feinwert d = quarter x = Grobwert [2] y = Grobwert [1] z = Grobwert [0]	
Ху	2/2	">"	Betriebsart eingeben 0 = absolute Positionsanzeige 1 = Differenzwert 2 = Modulo	8
Z	1/11	"±xxxxxxxx>"	Istposition ausgeben	1

Tabelle 14: Befehlsliste Serviceprotokoll

AP04-RS485/SIKONETZ5 Art. Nr. 86217 Änd. Stand 221/14 Seite 28 von 38 Datum: 15.07.2014

Kommunikation über SIKONETZ5 8

8.1 Schnittstelle

Schnittstelle RS485

Verfügbare Baudraten: 19.2 kBit / 57.6 kBit (Werkseinstellung) / 115.2 kBit

Keine Parität, 8 Datenbits, 1 Stoppbit, kein Handshake

8.2 Datenaustausch

Das Protokoll arbeitet nach dem Master-Slave Prinzip.

Die Positionsanzeige arbeitet als Slave. Jede Kommunikation muss durch den Master initiiert werden. Nachdem der Master ein Befehlstelegramm verschickt hat, schickt der adressierte Slave ein Antworttelegramm. Eine Ausnahme stellen Rundrufbefehle dar, diese bleiben vom Slave generell unbeantwortet.

Das Protokoll ist für einen zyklischen Datenaustausch optimiert. Mit einem einzigen Telegrammaustausch zwischen Master und Slave können die relevanten Daten wie Soll- und Istwert sowie Steuer- und Zustandswort übertragen werden.

Über den Parameter "Antwortparameter Sollwert schreiben" kann definiert werden, welcher Parameter vom Slave als Antwort auf einen Sollwert-Schreibbefehl des Masters zurückgeschickt wird.

8.3 **Telegrammaufbau**

Die Übertragung von Steuerwort (CW), Zustandswort (SW) und Daten erfolgt im Big-Endian Format.

Befehlstelegramm (vom Master)

1.Byte	2.Byte	3.Byte	4.Byte	5.Byte	6.Byte	7.Byte	8.Byte	9.Byte	10.Byte
Befehl	Knoten- adresse	Parameter- adresse	High- Byte	Low- Byte	MSB			LSB	Check- summe
			CW			Dat	ten		

Antworttelegramm (vom Slave)

1.Byte	2.Byte	3.Byte	4.Byte	5.Byte	6.Byte	7.Byte	8.Byte	9.Byte	10.Byte
Antwort	Knoten-	Parameter-	High-	Low-	MSB			LSB	Check-
	adresse	adresse	Byte Byte SW			Da [.]	l ten		summe
			,	**		Da	LCII		

SIKO AP04-RS485/SIKONETZ5 Datum: 15.07.2014 Art. Nr. 86217 Änd. Stand 221/14 Seite 29 von 38

8.3.1 Befehl

Folgende Zugriffsarten werden im SIKONETZ5 zur Verfügung gestellt.

Zugriffscode	Bedeutung	Beschreibung
0x00	Lesen (read)	Aufforderung des Masters an den angesprochenen Slave, den entsprechenden Wert in einem Antworttelegramm auszugeben.
0x01	Schreiben (write)	Aufforderung des Masters an den angesprochenen Slave, den im selben Telegramm übergebenen Wert anzunehmen.
0x02	Rundruf (broadcast)	Aufforderung des Masters an alle angeschlossenen Slaves den im selben Telegramm übergebenen Befehl auszuführen.

8.3.2 Knotenadresse

Die Geräteadresse ist von 0 bis 31 frei einstellbar. Die ausgelieferten Geräte sind ab Werk auf Knotenadresse 1 voreingestellt und müssen auf die gewünschte Adresse umgestellt werden, bevor sie am SIKONETZ5-Feldbus mit mehreren Slaves betrieben werden können. Jede Adresse darf nur einmal im Feldbus vergeben werden!

Beschreibung siehe Kapitel 4 Parameterbeschreibung ⇒ Parameter Nr. 3.

8.3.3 Parameteradresse

Jedem Parameter (z. B. Kalibrierwert) oder Funktionswert (z. B. Sollwert) ist eine Adresse zugeordnet. Beschreibung siehe Kapitel 8.8 Parametrierung über SIKONETZ5.

8.3.4 Steuerwort

Im Steuerwort (CW) kann der Master folgende Steuerbefehle an den Slave geben.

Bit	Bedeutung	Wert = 0	Wert = 1
0	reserviert	immer 0	-
1	reserviert	immer 0	-
2	reserviert	immer 0	-
3	Anzeigebereich ¹	Standard	erweitert
4	Quittierung Zielfenster1 statisch²	nicht quittiert	quittiert
5	Störung	nicht quittiert	quittiert
6	reserviert	immer 0	-
7	reserviert	immer 0	-
8	reserviert	immer 0	-
9	reserviert	immer 0	-
10	reserviert	immer 0	-

¹ Siehe Kapitel 2.2.1 Erweiterter Anzeigenbereich

² Siehe Zustandswort Bit SW.4: "Zielfenster1 statisch"



APO4-RS485/SIKONETZ5 Datum: 15.07.2014 Art. Nr. 86217 Änd. Stand 221/14 Seite 30 von 38

Bit	Bedeutung	Wert = 0	Wert = 1
11	reserviert	immer 0	-
12	LED grün	AUS	EIN ³
13	LED rot	AUS	EIN ³
14	reserviert	immer 0	-
15	LED Blinken	AUS	EIN ³

Tabelle 15: Steuerwort (Master \Rightarrow Slave) SIKONETZ5

8.3.5 Zustandswort

Im Zustandswort (SW) wird der aktuelle Zustand des Slaves an den Master übergeben.

Bit	Bedeutung	Wert = 0	Wert = 1
0	Richtungsanzeige ">"	AUS	EIN
1	Richtungsanzeige "<"	AUS	EIN
2	Drehzahlfehler	liegt / lag nicht vor	max. Drehzahl ist / wurde überschritten
3	Zielfenster2 dynamisch	nicht erreicht	erreicht
4	Zielfenster1 statisch ⁴	nie erreicht	erreicht
5	Zielfenster1 dynamisch ⁴	nicht erreicht	erreicht
6	Abweichung	Istposition <= Sollwert	Istposition > Sollwert
7	Störung allgemein	liegt nicht vor	liegt vor
8	Positionswertausgabe ⁵	dynamisch	eingefroren
9	Positionswert = Kettenmaß	AUS	EIN
10	reserviert für zukünftige Verwendung	-	-
11	Batteriezustand (Warnung)	in Ordnung	kritisch
12	reserviert für zukünftige Verwendung	-	-
13	Taste 🛨	nicht betätigt	betätigt
14	Taste *	nicht betätigt	betätigt
15	Taste 1	nicht betätigt	betätigt

Tabelle 16: Zustandswort (Slave ⇒ Master) SIKONETZ5

8.3.6 **Daten**

Bereich für den Datenaustausch. Größe: 4 Byte.



AP04-RS485/SIKONETZ5 Datum: 15.07.2014 Art. Nr. 86217 Änd. Stand 221/14 Seite 31 von 38

³ Um den Zugriff auf die LED über das Steuerwort zu erhalten muss die positionsabhängige Funktion anhand der Parameter Nr. 12, 13 und 14 deaktiviert werden.

⁴ Das Bit SW.4: "Zielfenster1 statisch" wird gesetzt, sobald das Zielfenster1 erreicht wurde. Bei Verlassen des Fensters wird es nicht gelöscht. Dies muss über eine Quittierung mit Bit CW.4 erfolgen. Bit SW.5 wird automatisch gelöscht, wenn das Fenster verlassen wird. ⁵ siehe Kapitel 8.8: Parameteradresse OxAA.

8.3.7 Checksumme

Zur Überprüfung einer fehlerfreien Datenübertragung wird am Ende des Telegramms eine Checksumme gebildet. Die Checksumme ist die Exklusiv-Oder-Verknüpfung der Bytes 1 ... 9:

Checksumme [Byte10] =

[Byte1] XOR [Byte2] XOR [Byte3] XOR [Byte4] XOR [Byte5] XOR [Byte6] XOR [Byte7] XOR [Byte8] XOR [Byte9]

Zur Überprüfung des empfangenen Telegramms gilt folgendes:

[Byte1] XOR [Byte2] XOR [Byte3] XOR [Byte4] XOR [Byte5] XOR [Byte6] XOR [Byte7] XOR [Byte8] XOR [Byte9] XOR [Byte 10] = 0

Ist das Ergebnis ungleich 0 ist ein Fehler in der Übertragung zu vermuten.

8.4 Synchronisation

ACHTUNG	

Die Bearbeitung des System-Befehls "Werkseinstellung wiederherstellen" kann bis zu 100 ms dauern. Erst wenn alle Parameter ordnungsgemäß im nicht-flüchtigen Speicher aktualisiert sind erfolgt die Quittierungsmeldung.

Eine Byte-/Telegrammsynchronisation erfolgt über ein "Timeout": Der Abstand der einzelnen Bytes eines Telegramms dürfen einen Wert von 10 ms nicht übersteigen. Falls ein angesprochenes Gerät nicht antwortet, so darf der Master frühestens nach 30 ms erneut ein Telegramm senden.

8.5 Fehlertelegramm

Unzulässige Eingaben werden mit einem Fehlertelegramm beantwortet.

Ein Fehlertelegramm besteht aus der Parameteradresse 0xFD und einem Fehlercode.

Der Fehlercode befindet sich im Bereich Daten des Antworttelegramms. Der Fehlercode teilt sich in zwei Byte auf. Code 1 beschreibt den eigentlichen Fehler, Code 2 enthält eventuelle Zusatzinformationen.

Im folgenden Beispiel wird versucht, an die Parameteradresse "Freigabezeit Tasten" ein Wert von 90 zu schreiben.

Für diesen Parameter ist jedoch ein maximaler Wert von 60 zulässig.

Telegramm vom Master zum Slave

1.Byte	2.Byte	3.Byte	4.Byte	5.Byte	6.Byte	7.Byte	8.Byte	9.Byte	10.Byte
Befehl	Knoten-	Parameter-	CW		Daten				Check-
	adresse	adresse							summe
0x01	0x01	0x04	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x5A	0x5E

Antworttelegramm vom Slave

1.Byte	2.Byte	3.Byte	4.Byte	5.Byte	6.Byte	7.Byte	8.Byte	9.Byte	10.Byte
Befehl	Knoten-	Parameter-	SW		Daten				Check-
	adresse	adresse					Code 2	Code 1	summe
0x01	0x01	0xFD	0x00	0x81	0x00	0x00	0x02	0x82	0xFC

AP04-RS485/SIKONETZ5 Datum: 15.07.2014 Art. Nr. 86217 Änd. Stand 221/14 Seite 32 von 38

8.5.1 SIKONETZ5 Fehlercodes

Code 1	Beschreibung	Code 2	Beschreibung
0x80	Checksumme SIKONETZ5	0x00	keine weitere Information verfügbar
0x81	Timeout SIKONETZ5	0x00	keine weitere Information verfügbar
0x82	Wertebereich überschritten /	0x00	keine weitere Information verfügbar
	unpassend	0x01	Wert < MIN
		0x02	Wert > MAX
0x83	unbekannter Parameter	0x00	keine weitere Information verfügbar
0x84	Zugriff wird nicht unterstützt	0x00	keine weitere Information verfügbar
		0x01	write auf read only
		0x02	read auf write only
0x85	Fehler wegen Gerätezustand	0x00	keine weitere Information verfügbar
		0x03	Programmierverriegelung aktiv

Tabelle 17: SIKONETZ5 Fehlercodes

8.6 Störungen

Befindet sich der Slave im Zustand Störung, wird dies mit SW.7 = 1 signalisiert.

Eine Störung muss mit CW.5 = 0/1 oder durch Betätigen der |* - Taste quittiert werden. Falls die Störungsursache zum Zeitpunkt der Quittierung noch nicht beseitigt wurde, wird die Störung nicht zurückgesetzt bzw. erneut ausgelöst.

Störungen können, solange sie nicht quittiert wurden mit einem Lesebefehl auf Parameteradresse 0xFD ausgelesen werden. Es wird der Störungs- bzw. Fehlercode ausgegeben (siehe Kapitel 5.2 Störungen und 8.5.1 SIKONETZ5 Fehlercodes).

8.7 Kommunikationsüberwachung

8.7.1 **Bus-Timeout**

Die Bus-Timeout-Überwachung wird aktiviert in dem ein gültiger Zeitwert (> 0) für den Timeout parametriert wird (siehe Kapitel 4 Parameterbeschreibung ⇒ Parameter Nr. 6).

Das erste Telegramm, das der Slave erhält, startet die Zeitüberwachung.

Jedes neue Telegramm, das von einem Slave als für ihn gültig erkannt wurde (korrekte Checksumme), triggert die Zeitüberwachung nach.

Tritt eine Zeitüberschreitung auf, führt dies zur Störung Timeout.

Ist eine zyklische Kommunikation zwischen Master und Slave aufgebaut, kann durch diese Funktion z. B. ein Kabelbruch der Anschlussleitung erkannt und signalisiert werden.

SIKO AP04-RS485/SIKONETZ5 Datum: 15.07.2014 Art. Nr. 86217 Änd. Stand 221/14 Seite 33 von 38

8.7.2 Programmierverriegelung

Die Programmierverriegelung wird mit dem Parameter Nr. 21: "Programmiermode Konfiguration" gesteuert. Ist dieser aktiviert, so muss vor einem Schreibzugriff auf einen verriegelbaren Parameter (siehe Tabelle 7: Parameterbeschreibung) die Verriegelung mit Schreibbefehl auf Parameter Nr. 22: "Programmiermode" aufgehoben werden. Sinngemäß sollte unmittelbar nach dem Schreibzugriff die Verriegelung wieder eingeschaltet werden.

Mit diesem Mechanismus kann der Schutz vor ungewollter Parametrierung erhöht werden.

Der Schreibzugriff auf verriegelte Parameter wird mit "Fehler wegen Gerätezustand" beantwortet (siehe Kapitel 8.5.1 SIKONETZ5 Fehlercodes).

8.8 Parametrierung über SIKONETZ5

Grundsätzlich sendet die Positionsanzeige auf Schreib- und Lesebefehle vom Master ein Telegramm als Bestätigung. Konnte der Befehl ausgeführt werden, befindet sich im Antworttelegramm der übernommene Wert.

Konnte der Befehl nicht ausgeführt werden, da z.B. versucht wurde ein Wert außerhalb des zulässigen Wertebereichs zu schreiben, sendet die Positionsanzeige als Antwort ein Fehlertelegramm.

Zugriffe rw = read write ro = read only wo = write only

Paran	neter	Name	Zugriff	Format	Beschreibung
Nr. lt. Kap. 4	Adr. [hex]				
3	0x00	Knotenadresse	rw	Unsigned8	Wertebereich 0 31 Änderungen des Parameters werden erst nach einem Kaltstart oder Software-Reset wirksam.
4	0x01	Baudrate	rw	Unsigned8	0 = 19200 1 = 57600 2 = 115200 Änderungen des Parameters werden erst nach einem Kaltstart oder Software-Reset wirksam.
6	0x02	Bus Timeout	rw	Unsigned16	Wertebereich 0 20 (siehe Kapitel 8.7.1 Bus- Timeout)
7	0x03	Antwortparameter auf Befehl Soll- wert schreiben	rw	Unsigned8	0 = Sollwert 1 = Istposition 2 = Differenzwert
9	0x04	Freigabezeit Tasten	rw	Unsigned8	Wertebereich 1 60

AP04-RS485/SIK0NETZ5 Datum: 15.07.2014 Art. Nr. 86217 Änd. Stand 221/14 Seite 34 von 38

Paran	neter	Name	Zugriff	Format	Beschreibung
Nr. lt. Kap. 4	Adr. [hex]				
11	0x05	Tastenfunktions- Freigabe Reset	rw	Unsigned8	0 = Tastenfunktion gesperrt 1 = Tastenfunktion Kalibrieren (Reset) freigegeben
14	0x06	LED Blinken	rw	Unsigned8	0 = LED-Anzeige konstant 1 = LED-Anzeige blinkt
12	0x08	LED 1 rot	rw	Unsigned8	0 = LED 1 rot Aus 1 = LED 1 rot Ein
13	0x09	LED 1 grün	rw	Unsigned8	0 = LED 1 grün Aus 1 = LED 1 grün Ein
15	0×0A	Dezimalstellen	rw	Unsigned8	Wertebereich 0 4 0 = 0 1 = 0.0 2 = 0.00 3 = 0.000 4 = 0.0000
16	0x0B	Anzeigendivisor	rw	Unsigned8	Wertebereich 0 3 0 = 1 1 = 10 2 = 100 3 = 1000
18	0x0C	Funktion Richtungsanzeige	rw	Unsigned8	Wertebereich 0 2 0 = Ein 1 = invertiert 2 = Aus
19	0x0D	Anzeigen- ausrichtung	rw	Unsigned8	0 = normal 1 = um 180° gedreht
21	0x0E	Programmiermode Konfiguration	rw	Unsigned8	0 = kein Programmiermode 1 = Programmiermode anwenden
23	0x1B	Drehrichtung	rw	Unsigned8	0 = Drehrichtung i 1 = Drehrichtung e
24	0x1C	APU / Spindelsteigung	rw	Unsigned16	Wertebereich 0 59999
25	0x1E	Offset	rw	Integer32	Wertebereich -9999 9999
26	0x1F	Kalibrierwert	rw	Integer32	Wertebereich -9999 9999
27	0x20	Zielfenster1	rw	Unsigned16	Wertebereich 0 9999
30	0x21	Positionier-Art	rw	Unsigned8	0 = direkt 1 = Schleife + 2 = Schleife -
31	0x22	Schleifenlänge	rw	Unsigned16	Wertebereich 0 9999
8	0x28	Betriebsart	rw	Unsigned8	0 = absolute Positionsanzeige1 = Differenzwert2 = Modulo
20	0x30	Anzeigewert 2. Displayzeile	rw	Unsigned8	0 = Sollwert 1 = AUS

Paran	neter	Name	Zugriff	Format	Beschreibung
Nr. lt. Kap. 4	Adr. [hex]				
28	0x31	Zielfenster2	rw	Unsigned16	Wertebereich 0 9999
29	0x32	Zielfenster2 - Visualisierung	rw	Unsigned16	0 = AUS 1 = LED 1 leuchtet grün 2 = LED 1 leuchtet rot
17	0x33	Anzeigendivisor Anwendung	rw	Unsigned8	0 = Anwendung auf Anzeige und Schnittstelle 1 = Anwendung nur auf Anzeige
32	0x34	Differenzwert- bildung	rw	Unsigned8	0: Diff.= Istposition - Sollwert 1: Diff.= Sollwert - Istposition
10	0x35	Tastenfunktions- Freigabe Kettenmaß	rw	Unsigned8	0 = Tastenfunktion gesperrt 1 = Tastenfunktion Kettenmaß freigegeben
34	0x63	Batteriespannung	ro	Integer16	Ausgabe der Spannung [1/100 V]
	0x65	Gerätekennung	ro	Unsigned8	1 = AP04
35	0x67	Softwareversion	ro	Unsigned16	Versionsnummer Bsp.: 101 _{dez} entspricht V1.01
	0xA0	S-Befehl	wo	Unsigned16	1 = alle Parameter auf Default Achtung! Es werden alle Parameterklassen zurückgesetzt. Nach einem Neustart sind die Werkseinstellungen aktiv, dies gilt auch für die Knotenadresse und die Baudrate. 2 = nur Standardparameter auf Default 5 = Busparameter auf Default 7 = Kalibrieren 9 = Software-Reset
	0xA8	Programmiermode Ein / Aus temporär	wo	Unsigned8	Programmierverriegelung in Abhängigkeit des Parameters "Programmiermode Konfiguration" 0 = Programmiermode Aus: Parameter schreiben gesperrt. Schreibversuche werden mit einer Fehlermeldung quittiert. 1 = Programmiermode Ein: Parameter schreiben freigegeben (siehe Kapitel 8.7.2 Programmierverriegelung)

AP04-RS485/SIKONETZ5 Art. Nr. 86217 Änd. Stand 221/14 Seite 36 von 38 Datum: 15.07.2014

Paran	neter	Name	Zugriff	Format	Beschreibung
Nr. lt. Kap. 4	Adr. [hex]				
	0xAA	Istposition einfrieren	wo	Unsigned8	1 = Istposition einfrieren: der aktuelle Positionswert wird bis zum nächsten Auslesen der Istposition zwischengespeichert
	0xC3	Abgleich starten	wo	Unsigned8	(siehe Kapitel 6.3 Abgleichfahrt)
	0xCA	Umschaltung Busprotokoll	wo	Unsigned8	Konfiguration des Busprotokolls 0 = SIKONETZ5 1 = Serviceprotokoll Änderungen des Parameters werden erst nach einem Kaltstart oder Software-Reset wirksam.
36	0xD0	Antwortverzö- gerung	rw	Unsigned8	Antwortverzögerung: 0: keine Verzögerung 1 10: Anzahl Programmzyklen
	0xFA	Zustandswort	ro	Unsigned16	(siehe Kapitel 8.3.5 Zustandswort)
	0xFC	Differenzwert	ro	Integer32	(siehe Kapitel 3.1 Betriebsarten)
	0xFD	Error		Integer32	(siehe Kapitel 8.5 Fehlertelegramm)
	0xFE	Istposition	ro	Integer32	Istposition (siehe Kapitel 3.1 Betriebsarten)
	0xFF	Sollwert	rw	Integer32	Sollwert

Tabelle 18: Parameterbeschreibung SIKONETZ5

8.9 Zugriffsbeispiele

8.9.1 Beispiel Parameter lesen

Bei Lesebefehlen ist der Datenbereich auf den Wert 0 zu setzen. **ACHTUNG**

Auslesen des Parameters Zielfenster1 von Knotenadresse 1:

Befehl lesen: 0x00 Knotenadresse: 0x01

Parameteradresse: 0x20 Zielfenster1

Daten: 0x00 00 00 00

SIKO AP04-RS485/SIKONETZ5 Datum: 15.07.2014 Art. Nr. 86217 Änd. Stand 221/14 Seite 37 von 38



Telegramm vom Master zum Slave

1.Byte	2.Byte	3.Byte	4.Byte	5.Byte	6.Byte	7.Byte	8.Byte	9.Byte	10.Byte
Befehl	Knoten-	Parameter-	CW			Check-			
	adresse	adresse							summe
0x00	0x01	0x20	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x21

Antworttelegramm vom Slave

1.Byte	2.Byte	3.Byte	4.Byte	5.Byte	6.Byte	7.Byte	8.Byte	9.Byte	10.Byte
Befehl /	Knoten-	Parameter-	SW			Check-			
Antwort	adresse	adresse							summe
0x00	0x01	0x20	0x00	0x01	0x00	0x00	0x00	0x05	0x25

Im Antworttelegramm befindet sich der aktuelle Wert von Parameter Zielfenster1.

Daten: 0x00 00 00 05 \Rightarrow 5 dez

8.9.2 Beispiel Parameter schreiben

Parameter Offsetwert von Knotenadresse 1 auf Wert 500 setzen:

Befehl schreiben: 0x01 Knotenadresse: 0x01

Parameteradresse: 0x1E Offsetwert Daten: $0x00 00 01 F4 \Rightarrow 500_{dex}$ Telegramm vom Master zum Slave

1.Byte	2.Byte	3.Byte	4.Byte	5.Byte	6.Byte	7.Byte	8.Byte	9.Byte	10.Byte
Befehl	Knoten- adresse	Parameter- adresse	CW		Daten				Check- summe
0x01	0x01	0x1E	0x00	0x00	0x00	0x00	0x01	0xF4	0×EB

Antworttelegramm vom Slave

1.Byte	2.Byte	3.Byte	4.Byte	5.Byte	6.Byte	7.Byte	8.Byte	9.Byte	10.Byte
Befehl /	Knoten-	Parameter-	SW		Daten				Check-
Antwort	adresse	adresse	l						summe
0x01	0x01	0x1E	0x00	0x01	0x00	0x00	0x01	0xF4	0×EA

SIKO APO4-RS485/SIKONETZ5 Datum: 15.07.2014 Art. Nr. 86217 Änd. Stand 221/14 Seite 38 von 38